



NÃO DESMONTE!

As articulações e as molas possuem construção interna, elaborada para que fiquem alojadas dentro da estrutura do pedestal. Desmontar qualquer parte pode levar a danos irreversíveis, causando graves avarias na estrutura. Qualquer serviço de manutenção é estritamente reservado à Equipe Biquad. Visite nosso site para maiores informações.

ALIMENTAÇÃO REGULADA

Alimente com +3.5...+24V para ativar a Sinalização ON AIR.
Corrente de drenagem: 40mA

INSTALAÇÃO DO BUSHING

- 1 Fazer um furo passante na mesa com medidas entre 20mm (min) e 22mm (max);
- 2 Inserir o Bushing no orifício e fixá-lo com a arruela e a porca sextavada aplicando o torque necessário na porca para deixar o Bushing bem firme;
- 3 Após fixado o Bushing, instalar o suporte TOP ARM seguindo as recomendação de ligação dos fios conforme desenho.

